

Avant de commencer munissez-vous d'une clé usb ENTIEREMENT VIDE

1- Sur notre site internet www.antares-diffusion.com, dans l'onglet "téléchargement". Téléchargez le dossier correspondant au modèle de votre pointeur.

2- Télécharger le fichier de mise à jour

3- Copiez le fichier nommé : "[update.bin](#)" sur votre clé USB.

4- Débranchez le MINIPANEL

5- Insérez la clé dans le pointeur éteint.

6- Allumez le pointeur : la led verte va clignoter.

7- Lorsque plus rien ne clignote, retirez la clé et redémarrez le pointeur.