


Avant de commencer munissez-vous d'une clé usb ENTIEREMENT VIDE

- 1- Sur notre site internet www.antares-diffusion.com, dans l'onglet "téléchargement".
- 2- Téléchargez le fichier nommé « Correctif attribution des chaines »
- 3- Ouvrez le fichier téléchargé à l'aide du logiciel [Winrar](#)
- 4-Copiez et collez le fichier nommé « mb82FR3HD.sdx » sur la clé usb



- 6- Insérez la clé dans le port USB de la TV puis allumez-la.
- 7- Dans le menu de la TV:

↪ REGLAGES

↪ SATELLITE

↪ LISTE SATDOX

↪ TELECHARGER LISTE

↪ OK

France 3HD est à nouveau présente sur le Canal 3.