

Avant de commencer, se munir d'une clé usb ENTIEREMENT VIDE

1- Sur notre site internet www.antares-diffusion.com, dans l'onglet "téléchargement".
Cliquer sur lien correspondant au modèle de votre pointeur.

[CP+CONNECT ASTRA](#)

[CP+CONNECT ATLANTIC](#)

[CP+CONNECT HISPASAT](#)

[CP+CONNECT HOTBIRD](#)

[CP+75/85 SIS](#)

[CP+MS_ASTRA](#)

[CP+MS ATLANTIC](#)



[CP+MS HISPASAT](#)

[CP+MS_HOTBIRD](#)


[CP+MS ASTRA23](#)



2- Enregistrer le fichier de mise à jour "mtHWInfo.txt" et le copier sur la clé USB.



3- Copiez le fichier téléchargé sur votre clé USB.



3bis- Vérifier que le nom du fichier soit mtHInfo.txt

4- Insérer la clé dans le pointeur éteint.

5- Allumer le pointeur, la led verte va clignoter.

6- Lorsque plus rien ne clignote, retirer la clé et redémarrer le pointeur.