

ALARME RAPTOR

ALARMEFIAT pour Fiat Ducato Euro 4/5/6 et ALARMEFORD pour Ford Transit Euro 5/6

BENEFICES ET ARGUMENTATIONS

- **Installation et paramétrage ultra-rapide** via un branchement direct de la centrale sur la prise OBD du véhicule (prise de diagnostic universelle du véhicule). Grâce à ce branchement, la seule clé d'origine du véhicule permet d'activer ou de désactiver l'alarme.
- **Communication 2.4 GHz bi-directionnelle** (contre 433 MHz sur une alarme standard) entre la centrale, les capteurs et la clé. Cette technologie permet une meilleure protection contre les brouillages et les interférences.
- **Système évolutif** jusqu'à 70 contacteurs magnétiques.
- **Module de protection volumétrique hyperfréquence** unique, ne détectant que les mouvements de corps supérieurs à 30 kg (en option).
- **Modèle adaptable sur tous types de porteurs** (Fiat, Ford, Iveco, Renault) sur Euro 4, 5 et 6.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Nos kits alarmes comportent :
 - Centrale électronique auto-alimentée avec câblage universel
 - Sirène haute puissance
 - 1 contacteur pour le capot moteur avec étrier
 - 1 contacteur magnétique sans fil 2.4 GHz pour la porte cellule
 - Câblage OBD universel tous porteurs

ACCESSOIRES POUR ALARME RAPTOR

CONTACTEUR ADDITIONNEL

ALARMECONTACT

Contacteur magnétique additionnel pour alarme RAPTOR



CLE ADDITIONNELLE

ALARMECLE

Clé secondaire pour l'activation ou la désactivation de l'alarme Raptor



SYSTEME DE DETECTION

VOLUMETRIQUE INTERIEUR

ALARMEVOLUME

- Système de détection volumétrique pour l'intérieur du véhicule
- Fonctionnement par détection hyper fréquence détectant seulement la présence d'un corps de plus de 30 kg, ce qui permet de laisser son animal de compagnie ou les lanterneaux ouverts sans faire sonner l'alarme

