



Avant de commencer, se munir d'une clé usb ENTIEREMENT VIDE


1- Sur notre site internet www.antares-diffusion.com, dans l'onglet "téléchargement".
Cliquer sur lien correspondant au modèle de votre pointeur.




2- Enregistrer le fichier de mise à jour "mtHWInfo.txt" et le copier sur la clé USB.



Remarque :
Si le module de téléchargement n'apparaît pas, faire un « clic droit » et sélectionner « Enregistrer la cible du lien sous... »



3- Copiez le fichier téléchargé sur votre clé USB.



4- Insérer la clé dans le pointeur éteint.

5- Allumer le pointeur, la led verte va clignoter.

6- Lorsque plus rien ne clignote, retirer la clé et redémarrer le pointeur.