

**Mise à jour SF300**



- 1- Sur notre site internet [www.antares-diffusion.com](http://www.antares-diffusion.com), dans l'onglet "téléchargement". Téléchargez le fichier de mise à jour en cliquant sur le lien « Fichier MAJ SF300 ».
- 2- Brancher le SF300 sur un PC à l'aide d'un câble USB. Une fois branché, celui-ci affichera « Loading ». *(Lors du 1<sup>er</sup> branchement le délai avant d'être reconnu peut être un peu long)*
- 3- Une fenêtre apparaît « exécution automatique » nommé SATFINDER. Cliquer sur « ouvrir le dossier ».
- 4- Copier le fichier précédemment téléchargé dans cet emplacement.
- 5- Débrancher l'appareil. Le produit est à jour

## Mise à jour SF300+



**ATTENTION** : L'ordre des branchements des câbles est important.

1- Sur notre site internet [www.antares-diffusion.com](http://www.antares-diffusion.com), dans l'onglet "téléchargement". Téléchargez logiciel et le fichier de mise à jour en cliquant sur les liens : « Logiciel de MAJ SF300+ ».

2- Brancher le SF300 sur un PC à l'aide d'un câble mini USB.

3- Brancher un démodulateur (allumé avec une tension LNB valide) ou une alimentation (13~18V) sur la prise F la plus proche du bouton ON/OFF/SELECT.  
*Windows installe automatiquement le pilote si cela n'a jamais été fait.*

4- Lancer le logiciel HIDBootloader.exe, après l'avoir précédemment téléchargé puis décompressé.

5- Importer le firmware en cliquant sur « file » puis sur « Import firmware Image », puis sélectionner le fichier « *SF300plus Appli-Antarion-110116.hex* ».

6- Lancer la programmation en cliquant sur « Program » puis sur « Erase/Programm/Verify Device ».

7- Une fois la programmation fini, le SF300+ est à jour.